

Problemer og løsninger til CombiPlum Electronic

Problem	Løsning
Dispenseren aktiveres ikke	Skift batteriet og lad den røde lampe blinke 4 gange. Den skal blinke 4 gange før dispenseren aktiveres første gang. Husk at anvende AA lithium batterier.
Snutten sidder fastklemmt i udløserdelen	Hvis snutten sidder fast i udløserdelen, skal du være meget forsigtig, da du kan risikere at ødelægge motordelen. Prøv at montere 4 nye AA Lithium batterier, og lad den røde lampe blinke 4 gange. Udløseren vil derefter kører på plads.
Dispenseren giver dobbelt dosering	Tryk 1 gang på den grønne knap bag det nederste, hvide plastdæksel.
Dispenseren tømmer posen/dispenseren bliver ved med at køre, til posen er tom	Genstart dispenseren ved at afmontere alle 3 stik fra printpladen. Derefter monteres lithium batterier, stikkene monteres igen og den røde lampe blinker 4 gange.

GUIDES:

Sådan skiftes/sættes batterierne i:	Åbn batteridækslet ved at trække i det lille indhak under dispenseren, og tag derefter batteriholderen ud. Sæt 4 nye AA lithium batterier i. <i>Det er meget vigtigt, at det er lithium batterier, da dispenseren ellers ikke har så lang en holdbarhed.</i> Sæt batteriholderen tilbage i dispenseren og sørg for, at den lille lampe blinker 4 gange inden dispenseren aktiveres. Sæt dækslet tilbage på dispenseren og tryk ned, indtil den låser.
Sådan sættes posen i:	Løft kappen af dispenseren. Den løsnes ved at trække i de to små klemmer bag på kappen. Placer posen bag metalbøjlen. Sæt spidsen af posen ned i hullet og sørg for, at den kommer hele vejen ned igennem. Sæt kappen tilbage på dispenseren og tryk ned, til den låser sig fast.